







SISTEMA ECD DE CONTROL DEL MOTOR 1GD-FTV (para i-ART) PRECAUCIÓN**INICIALIZACIÓN Y REGISTRO****AVISO:**

Al sustituir el ECM y/o cualquier otro componente de la siguiente tabla, realice los pasos de utilidad correspondientes.

PISTA:

Cuando se reemplacen el ECM y uno o más componentes al mismo tiempo, realice las siguientes tareas siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla GTS, comenzando con el ECM.

Pieza de repuesto	Artículo utilitario
ECM	<ul style="list-style-type: none"> · Aprender valores ahorra Haga clic aquí() · Valores de aprendizaje Escribir Haga clic aquí() · Registro VIN Haga clic aquí()
Conjunto del motor	Borrar datos de compensación del tiempo de arranque Haga clic aquí ()
Placa del sensor de posición del cigüeñal	Borrar datos de compensación del tiempo de arranque Haga clic aquí ()
conjunto del cuerpo de mariposa diésel	Inicialización Haga clic aquí ()
conjunto de válvula de control EGR eléctrica	
Subconjunto del turbocompresor o actuador de control de las paletas de la tobera del turbocompresor	

PISTA:

Cuando sea necesario reemplazar la ECM, antes de hacerlo, ejecute la función "Guardar valores de aprendizaje" mediante el GTS. Posteriormente, tras instalar la nueva ECM, realice todas las inicializaciones y registros necesarios para la función "Escribir valores de aprendizaje" siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del GTS.

AL USAR GTS**PRECAUCIÓN:**

Por motivos de seguridad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de utilizar el GTS, lea el manual de instrucciones.
- Evite que el cable del GTS se enganche en los pedales, la palanca de cambios o el volante cuando conduzca con el GTS conectado al vehículo.
- Cuando se conduce el vehículo para realizar pruebas utilizando el GTS, se requieren 2 personas. Una conduce el vehículo y la otra opera el GTS.

EXPRESIONES DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO**PISTA:**

El tipo de interruptor de encendido utilizado en este modelo varía según las especificaciones del vehículo.

Las expresiones que figuran en la tabla siguiente se utilizan en esta sección.

Expresión	Interruptor de encendido (Posición)	Interruptor del motor (estado)
Interruptor de encendido apagado	CERRAR	Apagado (Bloqueo)
Interruptor de encendido ACC	ACC	En (ACC)
Interruptor de encendido activado	EN	En (IG)
Arranque del motor	COMENZAR	Al (Inicio)